



HORTICOM

KÜLVAME RÕÖMU

Valley View muru- ja kiviääris

Muruääris

Sobib koduaeda

Valmistatud mustast UV-kindlast
polüetüleenist

Lihtne paigaldada

Vastupidavaim päikesele ja külmakerkele

Aastaid püsiv hea väljanägemine

Parim hinna ja kvaliteedi suhe

Kaal: 2,8kg



Tänavakiviääris

Lihtne paigaldada

Sobib sirgete ja ka erikujuliste teede
ääristamiseks

Vastupidav trimmerdamisele

20-aastane garantii

Soodne ja mugav lahendus sinu aias



Horticom OÜ
Loomäe tee 11 Rae vald
75306 Harjumaa
tel +372 601 1727
info@horticom.ee

www.horticom.ee



HORTICOM

KÜLVAME RÕÕMU

Valley View muru- ja kiviäärise paigaldamine

Muruäärise paigaldamine

1. Peenrapiiri määratlemiseks kasuta aiavoolikut. Hoolikas mõõtmine annab täpsed tükid. Muruäärise õigesse mõõtu lõikamiseks kasuta saagi, kääre või nuga.
2. Kaeva kraav peenra piirile nii, et üks serv oleks sirge, nii on lihtne muruäärist paigaldada. Kraavi sügavus peab olema 13–15 cm. Eemalda väiksed kivid kraavi äärt kahjustamata.
3. Paigalda ääris nii, et torujas osa jääb poolenisti maapinnale. Kinnita piikidega 1,3 m vahega 45 °C nurga all.
4. Jätkamiseks lõika torujas osa 5 cm ulatuses tagasi. Alumise osa ülekate fikseeri piigiga. Liigendatud peenra puhul kasutada täiendavaid piike.

5. Lükka muld tagasi kraavi. Jäta umbes 7 cm servast vabaks teiste pinnasekatte materjalide tarbeks ja talla muld kinni. Viimistluseks kasuta kive ja multši.

6. Muru niitmisel või trimmerdamisel ei pea kartma muruäärise kahjustamist.

Kiviäärise paigaldamine

1. Paigalda sillutis.
2. Aseta muruäärise selg vastu kiviäärist.
3. Paigalda kinnituspiigid 60 cm vahega nii, et piigi esiosa jääb äärekivide poole.
4. Kata muruääris pinnakattega (muld, muru, killustik jne).



Horticom OÜ
Loomäe tee 11 Rae vald
75306 Harjumaa
tel +372 601 1727
info@horticom.ee

www.horticom.ee